

# Instructions de pose >

**Dimensions pratiques >>>**  
peut être chargée dans la plupart  
des coffres de voiture.



**1 >** Fixez tout d'abord les rives des deux côtés du toit. Commencez toujours par le bas et vissez-les sur le côté extérieur au moyen d'une seule vis positionnée sur le dessous.



**6 >** Répartissez la rangée inférieure de panneaux uniformément entre les rives et vissez-les sur le bas au moyen de deux vis. Vissez toujours dans le creux de l'onde de la tuile et env. 2 cm sous le rebord vertical.



**7 >** Utilisez la largeur totale de plaque et poser toujours le panneau à placer SUR la goulotte/fermeture prévue pour cela sur la plaque précédente.



**2 >** Poursuivez des deux côtés en répartissant et superposant les rives de manière égale. Vissez-les sur le côté extérieur. La dernière rive est fixée à 6 cm du point le plus haut.



**3 >** Tracez un trait de craie horizontal à env. 5 cm du faite du toit. Cela correspondra à la limite supérieure de la dernière rangée de panneaux



**8 >** Le dernier panneau peut être, si nécessaire, inséré et fixé sur l'avant-dernière plaque.



**9 >** La rangée supérieure de panneaux doit être positionnée à env. 5 cm du faite du toit (trait de craie) et cela en prévision du placement de la faîtière. Chaque plaque doit être vissée au moyen du système de fixation prévu en utilisant env. 4 à 6 vis par panneau.



**4 >** Chaque rive est munie d'une zone neutre de max. 7,5 cm. De ce fait, nous créons sur la largeur totale du toit un espace neutre de max. 2 x 7,5 cm (15 cm), ce qui correspond à la largeur d'une tuile complète. Cet espace est utilisé afin de simplifier la répartition proportionnelle des panneaux.



**5 >** Travaillez toujours par rangée complète, de gauche à droite et du bas vers le haut. Répartissez les panneaux de manière uniforme sur la largeur et la hauteur du toit.



**10 >** Colmatez le bout de la faîtière au moyen de la pièce de fermeture (About). Positionnez l'encoche en forme de V au même niveau que le sommet de la faîtière et fixez l'about. Repliez les deux parties supérieures verticales en direction du toit.



**11 >** Répartissez uniformément les faîtières sur toute la longueur et fixez-les sur le bout des deux rives ainsi que sur chaque chevauchement.